



1. Kontrollera emballage och skador vid mottagning, luckans bedd mått 540mm +/-2mm
2. Kontrollera att takstolarna är satt på rätt c/c mått. Luckorna får bara skarvas på takstol.
3. Under montering får lucka ej exponeras för nederbörd eller fukt. Spika luckorna enligt instruktion och angivelser från tak konstruktör.
4. Takpapp skall läggas omgående efter montering av luckorna.

## Hantering

- Paket eller delar av paket får ej exponeras för väder (nederbörd, fukt, sol, stark värme), eftersom trä är ett levande material som varierar i mått beroende på omgivande klimat.
- Luckorna levereras väl emballerade från oss, den emballeringen duger för att förvara luckorna utomhus. Kontrollera dock att plasten är hel och att det inte kommer fukt upp i paketen från undersidan. Öppnade paket måste återförslutas väl.
- Kontrollera fuktkvot och breddmått vid misstanke om avvikelse, samt att paketet inte är skadat.
- Luckorna levereras enligt Typgodkännande, med målfuktkvot 16% med tillåtna variationer enligt SS-EN 14298.

## Montage

- Rillad sida vänds upp. Vid takfot/-utsprång ska rillad sida vändas ned (ev målning)
- Undvik montage vid regn eller mycket fuktig väderlek.
- Vid kraftig sol exponering, var extra noga med att omgående täcka med takpapp, för att motverka uttorkning och krympning med risk för att not och fjäder kryper ur.
- Sammanfoga och slå ihop luckorna ordentligt för att minimera spalterna som kan bildas vid förändringar i klimat.
- Kontrollera att takstolarna sitter på rätt c/c mått
- Råspontluckor får bara skarvas på takstol/regel.
- Takpapp skall läggas omgående efter montering av luckor för att motverka måttförändringar som annars uppstår vid exponering av luckan

Ombesörj god ventilation för att minimera fuktexponering som kan ge upphov till mögeltillväxt. Skivorna skall fästas i samtliga takstolar enligt tabell nedan:

Vid skarv på takstol	Utan skarv på takstol
2 spik per bräda och takstol	1 spik per bräda och takstol*

- Taket skall ha tillräckligt vindavsträvningsförband i form av vindskiva och minst 45 mm
- kantuppbbyggnad som förbinder ytterkant på skivan för att motverka exponering av luckans ändar.
- Använd rostskyddad rillad spik.
- Max 400 mm utstick vid språng och takfot .
- Generalskarv får göras om inte tak konstruktör anger annat.
- Takfot/-utsprång som är utsatta för fukt eller kondens bör vara fabriksmålad eller målas direkt vid/efter montering, för att minimera risk för mikrobiell påväxt (mögel). Frågor om färgval, kontakta återförsäljare.
- \* 2st spikar vid bräda/lamell bredare än 95mm

## Typgodkännande

- Denna produkt är godkänd enligt SP certifikat, Typgodkännande NWP Råspontlucka SC0254-10.

Krokom 2015-06-18